

Information pour l'installation et l'utilisation des caméras parallèles sous Windows XP

Nous avons testé avec succès l'installation et le fonctionnement des 1300 XT // sur une machine neuve (HP DC7700 P4D à 3 GHz sous XP PRO SP2 à jour (12/2006).

Rappel des points importants:

Source des programmes: fichier ACQVISU XP.ZIP sur notre site.

Téléchargement et décompression dans un répertoire acquisu_xp.

Sept fichiers (vérifier les options d'affichage des fichiers système de l'explorateur !!)

1-Avant la première utilisation de Acquisu en xp, il faut enregistrer les paramètres porttalk dans la registry windows par double click sur le fichier porttalk -inscription au registre- et OK.

2-Brancher d'abord le câble // sur la caméra et après le 12 Volts

3-Le plus important qui provoque un blocage :

Sous XP, toujours lancer acq.bat (et non acquisu.exe), ouvrir la fenêtre paramètres

d'acquisition et c'est là que se situe le blocage, **enlever la coche de EPP** (donc en XP, pas de EPP ni de Non Int).

Si le programme à déjà été installé et utilisé et qu'il existe une situation de blocage:

Le paramètre (EPP) est présenté coché par défaut et est enregistré dans le fichier acqcam.ini dès le OK sur la fenêtre paramètres.

Il devient bloquant par la suite dès que l'on essaie d'ouvrir à nouveau la fenêtre paramètres (qui envoie des commandes sur le port // avant son ouverture) et il devient impossible de décocher l'option EPP (**pour s'en débarrasser, détruire le fichier caméra.ini créé dans le répertoire Windows**) , débrancher le câble // et le 12 Volts et reprendre au deuxièmement .